


EASY WALL CONTROLLER for Online Controller


KBRC01A



BEDIENUNGSANLEITUNG

Beschreibung der Wand-Drehschalter KBRCS01A (EWC)

Wand-Drehschalter ist ein Zubehör der Adapter KKR01A, die einfach und benutzerfreundlich ermöglicht die Steuerung der Klimaanlage. Auf dem nächsten Bild gibt es eine detaillierte Beschreibung der Kontroll- und Status-Elemente.



Ventilationstaste FAN und LED-Dioden OFF, I, II, III, AUTO:

Drücken Sie (wiederholt) die Taste, bis sie die erwünschte Funktion erreichen. Jedes Drücken der Taste schiebt die Funktionsauswahl um einen Platz weiter (unten). Falls die letzte (unterste) Position erreicht wird, verschiebt sich die Einstellung mit einem weiteren Klick wieder auf die erste (obere) Position (Rotationsprinzip).

↑	OFF	LED OFF	leuchtet – die Klimaanlage ist ausgeschaltet
↓	I	LED I	leuchtet – die Klimaanlage ist eingeschaltet, langsame Ventilation
↓	II	LED II	leuchtet – die Klimaanlage ist eingeschaltet, mittelschnelle Ventilation
↓	III	LED III	leuchtet – die Klimaanlage ist eingeschaltet, schnelle Ventilation
↓	AUTO	LED AUTO	leuchtet – die Klimaanlage ist eingeschaltet, automatische Regulierung der Intensität der Luftströmung

Anmerkung: In der Spalte leuchtet ständig nur eine LED-Diode, die anderen leuchten nicht.

DREHSCHALTER und LED-Diode REMOTE:

- Mit Drehen des Knopfs im Uhrzeigersinn wird die gewünschte Raumtemperatur erhöht - SETPOINT
- Mit Drehen des Knopfs entgegen dem Uhrzeigersinn wird die gewünschte Raumtemperatur erniedrigt
- Symbol ♥ stellt den arithmetischen Durchschnittswert zwischen Maximum und Minimum dar, gesondert für jede Betriebsart (schau Schnellstart-anleitung - Temperaturbereich)

REM – Anzeiger der Fernsteuerung

- Falls die LED-Diode REM nicht leuchtet, entspricht die gewünschte Temperatur SETPOINT der Position des Drehschalters.
- Falls die LED-Diode REM leuchtet, entspricht dann der SETPOINT der Position des Drehschalters nicht, das heißt, dass der SETPOINT mit Fernsteuerung geändert wurde (z.B. mittels PC, PDA, Server).
- Jegliche Bewegung des Knopfs bestimmt wieder die Einstellung der Temperatur nach seiner Position und die LED-Diode REM erlischt wieder.

 Anmerkung: Der Wand-Drehschalter KBRC01A ermöglicht keine Änderung der Betriebsart der Klimaanlage. Falls Sie die Betriebsart ändern möchten, verwenden Sie die Fernsteuerung oder schließen Sie sich an den Adapter Online Controller mittels PC, PDA oder Smartphone, bzw. mittels Internet an.



Die Firmen CONTINEO, s.r.o. und COLTBURG, s.r.o. erklären hiermit, dass das Produkt KBRC01A im Einklang mit den Anforderungen und weiteren Klauseln der Anweisungen 1999/5/EC.



Die Anweisung 2002/96/EC WEEE bildet den legislativen Standard der EU und das Hauptziel dieser Anweisung ist die Vorbeugung von Verschmutzung durch Abfälle aus elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE) und gleichzeitig auch Wiederverwendung, Wiederverwertung und andere Formen der Erneuerung von solchen Abfallmengen, die durch die Verwendung solcher Produkte entstanden sind. Werfen Sie bitte dieses Gerät nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es in der Sammelstelle für Abfalltrennung ab.